L5-VR数据采集系统说明书

前言:

机械臂使用ROS1控制,在sdk文件夹中有"follow1、follow2、gripper、master1、master2、pos_follow1、pos_follow2"7个文件。这个7个文件夹可以实现不同aloha采集方案。

方案1:四台机械臂,两两遥操。两台作为操作器(master),两台作为执行器(follow)

方案2:两台机械臂,配合VR。VR手柄作为操作器(master),两台机械臂作为执行器(follow)。


本文主要介绍方案2中机械臂的启动方法。

硬件清单

类目	型号	数量	备注
VR	Meta Quest3	1	手持端
机械臂	L5从机	2	夹持端
USB2CAN	CAN	2	赠送

夹持端参数





夹持范围	0-80mm
反馈及控制方式	位置 速度 扭矩
末端接口	集成机械臂(xt30 2+2)

最大夹持力	10NM
重量	约585g

环境配置

依赖安装及环境安装

注意一定按照安装顺序

ROS安装

ubuntu系统20.04 推荐鱼香ROS安装 目前只支持ROS1

1 wget http://fishros.com/install -0 fishros && . fishros


配置can环境

- 1 配置can
- 2 sudo apt install can-utils
- 3 sudo apt install net-tools

设备连接与固定

桌面固定

将四台机械臂通过安装板,以及配套G型夹进行桌面固定



CAN设备连接

机器编号	CAN ID
master1	0
follow1 / pos_follow1	1
master2	2
follow2 / pos_follow1	3

遥操作启动流程

绑定CAN设备(<mark>首次运行需要</mark>)

逐个CAN设备接入到PC,运行<mark>search.sh</mark> ,来查看当前设备ID。运行<mark>search.sh</mark> 时必需确保只有一个can板接入电脑usb(鼠标键盘的usb无影响)

ATTRS{serial}=="209738784D4D" ATTRS{serial}=="0000:00:14.0"

```
1 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e",
ATTRS{serial}=="2097388F4D4D", SYMLINK+="arxcan0"
```

依次<mark>重复两台</mark>CAN设备。

与VR左手柄配合的机械臂的serial值,更改到"arxcan1"。与VR右手柄配合的机械臂的serial值,更改到"arxcan3"。arx_can.rules更改完毕后,运行<mark>set.sh</mark> 来将CAN设备生效启动CAN设备

```
1 ./can.sh
```

执行ifconfig -a 出现can0-3代表成功

CAN设备启动后 首次运行时需编译文件

```
1 ./make.sh
```

编译正常结束后,启动remote.sh来启动机械臂

```
1 ./pos_remote.sh
```

至此机械臂已经启动完毕,观察机械臂是否有"控制效果",之后就可以开始启动VR的SDK。

SDK控制逻辑

在方案1中,需要四台机械臂,所以需要启动四台机械臂。这四台机械臂的运行方式有两种:工作空间控制,关节空间控制。其中关节空间控制,就是把操作臂(master)的关节角度直接发送给执行

臂(follow)的关节,这种方式效率最高。工作空间控制,就是把操作臂(master)的末端位姿和姿态发送给执行臂(pos_follow),执行臂再进行逆解算,进而跟随操作臂(master)的运动。这个方案需要运行"start_master.sh"来启动操作臂(master),再运行"pos_remote.sh"或者"remote.sh"来启动执行臂,其中"pos_remote.sh"表示启动工作空间控制模式,"remote.sh"表示启动关节空间控制模式。

在方案2中,只需要启动两台机械臂,且这两台机械臂,只能是以工作空间控制模式启动,也就是运行"pos_remote.sh"脚本,之后就是启动VR的SDK了。

异常处理

机械臂垂落,无法控制	终端是否提示safe mode(碰撞检测进入保护模式,断电复位,重启即可)	
	检查can连接,确保硬件稳定连接	